



Viktig information

- Förvara koder på säkert ställe. Använd aldrig persondata som födelsedag, telefonnummer eller liknande.
- Ta ur batterierna om skåpet inte ska användas under längre tid.

Att installera batterier

Sätt i 4 st alkaliska LR6/AA/1.5 V batterier i batterifacket på dörrens utsida.
Prova att öppna låset enligt avsnittet "Att öppna skåpet med användarkod" nedan.

Att öppna skåpet med användarkod

1. Aktivera låset genom att trycka på START, displayen tänds "-----".
2. Knappa in koden (fabriksinställd kod: 123456 eller 567890). Pip signaleras vid varje knapptryckning. Låset spelar en kort melodi vid rätt kod och det står "OPEN" i displayen och den gröna lampan lyser.
3. Vrid vredet medurs och öppna dörren.

Obs! Fem felaktiga koder medför att låset piper under 3 minuter och låset blockeras i 3 minuter.

Att låsa skåpet

1. Stäng dörren helt. Se till att inget hamnar i kläm.
2. Vrid vredet moturs till stopp.

Att ändra användarkod 1 & 2

1. Öppna skåpet.
2. Tryck in den vita knappen på dörrens insida. Låset svarar med ett pip och displayen tänds upp och visar "-CodE-" och sedan "USEr-".
3. Tryck 1 eller 2 beroende på vilken användare som skall ändras. Tryck "START" Displayen visar "-----".
4. Knappa in önskad öppningskod (6 siffror). Displayen visar "AgAln".
5. Knappa in den nya önskade öppningskoden igen. Displayen visar "In_1" och den gröna lampan lyser.

Radera användare 2

1. Öppna skåpet.
2. Tryck in den vita knappen på insidan av dörren. Displayen visar "USEr-".
3. Tryck 2.
4. Tryck in den vita knappen på dörrens insida.

Låsa knappsatsen

1. Tryck samtidigt på "START" i 3 sekunder. Displayen visar "Act" och signalerar med pip och rött ljus.
2. För att låsa upp knappsatsen gör om ovanstående. Displayen visar "dEAct" och grönt ljus och ljudsignal.

Att byta batterier

När batterierna börjar ta slut visar displayen "Lo-bat". Sätt i 4 st nya alkaliska LR6/AA/1,5 V batterier i batterifacket på dörrens utsida. Se till att använda batterier tas om hand på ett miljöriktigt sätt.