



BRUKSANVISNING LA GARD HÖGSÄKERHETSLÅS MODELL BASIC SVÄNG REGEL



1. Allmänt

Låset kan hantera två öppningskoder: kod 1 och kod 2. Kod 1 är inlagd från fabrik och tillfälligt inställd på 123456. Kod 2 är underställd kod 1 och är ej inlagd från fabrik.

Låset signalerar med två pip och blink vid korrekt åtgärd och tre pip och blink vid felaktig åtgärd. Programmera alltid med öppen dörr och kontrollera resultatet innan dörren stängs.

2. Att öppna och stänga låset

1. Tryck giltig kod. Låset signalerar med två pip och blink. Fabriksinställd kod är 123456.
2. Vrid handtaget till öppet läge och öppna dörren.
3. För att stänga, vrid handtaget till stängt läge. Kontrollera att dörren är låst genom att känna på handtaget.

Viktigt! Fyra felaktiga koder medför att låset blockeras i fem minuter. Under blockeringstiden signalerar låset med en blinkning var tionde sekund. Två ytterligare felaktiga koder medför att låset blockeras igen.

3. Att ändra kod

1. Tryck 0 sex gånger. Låset signalerar med två pip och blink och lysdioden lyser med fast sken under hela programmeringen.
2. Tryck nuvarande kod. Låset signalerar med två pip och blink.
3. Tryck en ny 6-siffrig kod. Låset signalerar med två pip och blink.
4. Tryck den nya koden igen. Låset signalerar med två pip och blink och lysdioden slocknar.

4. Att lägga in kod 2

1. Tryck kod 1 och håll sista siffran intryckt tills låset signalerar med två pip och blink två gånger.
2. Tryck 1. Låset signalerar med två pip och blink.
3. Tryck önskad 6-siffrig kod 2. Låset signalerar med två pip och blink.
4. Tryck den önskade kod 2 igen. Låset signalerar med två pip och blink.

5. Att hantera kod 2

1. Tryck kod 1 och håll sista siffran intryckt tills låset signalerar med två pip och blink två gånger.
2. Tryck något av nedanstående:
 - För att blockera kod 2: Tryck 2.
 - För att återinföra kod 2: Tryck 1.
 - För att radera kod 2: Tryck 3.

6. Att byta batteri

Om låset signalerar med upprepade pip och blink behöver batteriet bytas ut. Batteriet finns på insidan av knappatsen eller i en batteribox på dörrens insida. Använd endast alkaliska batterier, Duracell eller Energizer.