



BRUKSANVISNING BRAND OCH INBROTTSFÖRDRÖJANDE SKÅP MODELL NSB 01 / 03 / 05



Viktig information

- Förvara koder på säkert ställe. Använd aldrig persondata som födelsedag, telefonnummer eller liknande.
- Ta ur batterierna om skåpet inte ska användas under längre tid.

Att installera batterier

Vrid knappsatsen moturs för att komma åt batterierna.

Sätt i 4 st alkaliska LR6/AA/1.5 V batterier.

Prova att öppna låset enligt avsnittet "Att öppna skåpet med användarkod" nedan.

Att öppna skåpet med användarkod

1. Aktivera låset genom att trycka på START, displayen tänds "-----".
2. Knappa in koden (fabriksinställd kod: 123456 eller 567890). Pip signaleras vid varje knapptryckning. Låset spelar en kort melodi vid rätt kod och det står "OPEn" i displayen och den gröna lampan lyser.
3. Tryck på "START" två ggr om man inte vill att knapptryckningarna ska synas i displayen.
4. Vrid vredet/handtaget och öppna dörren.

Obs! Fem felaktiga koder medför att låset blockeras och piper under 3 minuter och displayen visar "Error".

Att låsa skåpet

1. Stäng dörren helt. Se till att inget hamnar i kläm.
2. Vrid vredet moturs till stopp.

Att ändra användarkod 1

1. Öppna skåpet.
2. Tryck "START". Displayen visar "-----".
3. Knappa in önskad öppningskod 1 (6 siffror).
4. Tryck och håll in den vita knappen på dörrens insida. Displayen visar "IN" under en sekund och sedan visas inlagd kod.

Att ändra användarkod 2

1. Öppna skåpet.
2. Tryck in den vita knappen på dörrens insida. Låset svarar med ett pip och displayen tänds upp och visar "-----".
3. Tryck "START". Displayen visar "-----".
4. Knappa in önskad öppningskod 2 (6 siffror).
5. Displayen visar "IN" under 1 sekund och sedan visas inlagd kod.

Att byta batterier

När batterierna börjar ta slut visar displayen "L_batt". Sätt i 4 st nya alkaliska LR6/AA/1,5 V batterier i batterifacket på dörrens utsida. Se till att använda batterier tas om hand på ett miljöriktigt sätt.