



## BRUKSANVISNING INBROTTSFÖRDRÖJANDE SKÅP FRS 32 / 51 / 67 / 93 / 120 / 165



### Allmänt

Låset kan hantera två öppningskoder: Masterkod och kod 2. Masterkoden är inlagd från fabrik och tillfälligt inställd på 123456. Kod 2 är underställd Masterkoden och är ej inlagd från fabrik. Masterkoden måste ändras innan man kan lägga in kod 2.

Låset signalerar med ett pip och blink vid korrekt åtgärd och långt pip och rött ljus vid felaktig åtgärd. Programmera alltid med öppen dörr och kontrollera resultatet innan dörren stängs.

### Att öppna

1. Tryck "\*\*". Låset signalerar med ett pip och det gröna ljuset tänds.
2. Knappa in kod 1 (fabriksinställd kod 1: 123456) eller kod 2. Låset signalerar med ett blink och dubbelpip..
3. Vrid låsets vred medurs inom 4 sekunder.

### Att låsa skåpet

1. Stäng dörren helt. Se till att inget hamnar i kläm.
2. För FRS 32, 51 vrid vredet moturs. För FRS 67, 93 120 och 165 gäller att skåpet låses automatiskt när dörren stängs.

### Att ändra Masterkod

1. Öppna låset
2. Tryck "\*\*" och sedan "ENTER".
3. Tryck 1 och sedan "ENTER".
4. Knappa in nuvarande kod och sedan "ENTER". Låset signalerar med 2 pip och blink.
5. Knappa in ny 4–6 siffrig kod och sedan "ENTER". Låset signalerar med 2 pip och blink.
6. Knappa in den nya 6–8 siffriga koden igen och sedan "ENTER". Låset signalerar med 2 pip och blink.

### Att lägga in Kod 2

1. Öppna låset.
2. Tryck in "\*\*" och sedan "ENTER".
3. Tryck 2 och sedan "ENTER".
4. Knappa in Masterkoden och sedan "ENTER". Låset signalerar med 2 pip och blink.
5. Knappa in ny 4–6 siffrig kod och sedan "ENTER". Låset signalerar med 2 pip och blink.
6. Knappa in den nya 6–8 siffriga koden igen och sedan "ENTER". Låset signalerar med 2 pip och blink

### Att byta kombination på Kod 2 utan Masterkod

1. Öppna låset.
2. Tryck in "\*\*" och sedan "ENTER".
3. Tryck 3 och sedan "ENTER".
4. Knappa in nuvarande kod 2 och sedan "ENTER". Låset signalerar med 2 pip och blink.
5. Knappa in ny 4–6 siffrig kod och sedan "ENTER". Låset signalerar med 2 pip och blink.
6. Knappa in den nya 4–6 siffriga koden igen och sedan "ENTER". Låset signalerar med 2 pip och blink

### Radera Kod 2

1. Öppna låset.
2. Tryck "\*\*" och sedan "ENTER".
3. Tryck 0 och sedan "ENTER"
4. Knappa in Masterkoden och sedan "ENTER".

### Att byta batteri

- När batterinivån är låg indikerar låset genom att den röda lampan blinkar 5 gånger, med tillhörande pip efter att "\*\*" tryckts in. Byt då genast batterierna som sitter i ett fack i knappsatsen nedre högra hörn. Dra batterifacket försiktigt nedåt. Byt till 4 stycken 1,5V alkaliska batteri (AAA).