



BRUKSANVISNING INBROTTSFÖRDRÖJANDE Nyckelbox MODELL T26,T7,T1



Öppna

1. Dra ner den svarta knappen som är märkt CLEAR
2. Dra ner den silvriga knappen som är märkt OPEN
3. Nu går det att öppna gömman och ställa in sin egen kod
4. Skruva bort den vita skyddsplåten. Där bakom syns svarta skruvar

Ställ in användarkod

1. Välj en egen kod. (Minst 3st siffror)
2. Ni ser tio svarta skruvar, på varje skruv är det en pil som pekar uppåt.
3. För att välja kod vrider ni pilen neråt bakom respektive siffra som ni önskar ha i er kod. Exempel: Väljer ni kod 1234 ska ni vrida om skruvarna på de siffrorna så att pilarna pekar neråt istället för uppåt. Övriga pilar ska peka uppåt.
4. Dra ner den svarta knappen märkt CLEAR
5. Skruva tillbaka den vita skyddsplåten.
6. Använd alltid knappen CLEAR efter att ni har försökt att öppna nyckelgömmen.

Testa er kod

1. Dra ner den svarta knappen märkt CLEAR
2. Slå in er valda kod (Det går att slå in i vilken ordning man vill)
3. Dra ner den silvriga knappen märkt OPEN
4. Nu kan du öppna nyckelgömmen och lägga in dina nycklar.