



BRUKSANVISNING INBROTTSFÖRDRÖJANDE SKÅP T20 / T28 / T40 / T56



Allmänt

Låset kan hantera två öppningskoder: Masterkod och kod 2. Masterkoden är inlagd från fabrik och tillfälligt inställd på 123456. Kod 2 är underställd Masterkoden och är ej inlagd från fabrik. Masterkoden måste ändras innan man kan lägga in kod 2.

Låset signalerar med ett pip och blink vid korrekt åtgärd och långt pip och rött ljus vid felaktig åtgärd. Programmera alltid med öppen dörr och kontrollera resultatet innan dörren stängs.

Att öppna

1. Tryck "*" . Låset signalerar med ett pip och det gröna ljuset tänds.
2. Knappa in kod 1 (fabriksinställd kod 1: 123456) eller kod 2. Låset signalerar med ett blink och dubbelpip..
3. Vrid låsets vred medurs inom 4 sekunder.

Att öppna skåpet med nyckel

Ta bort plastknoppen i nedre högra hörnet märkt med ett "S". Sätt i nyckeln med hacket i greppet till höger och vrid moturs till stopp. Håll nödnyckeln i den här positionen och vrid skåpets vred medurs till stopp för

Att låsa skåpet

1. Stäng dörren helt. Se till att inget hamnar i kläm.
2. Vrid vredet moturs till stopp.

Att ändra Masterkod

1. Öppna låset
2. Tryck "*" och sedan "ENTER".
3. Tryck 1 och sedan "ENTER".
4. Knappa in nuvarande kod och sedan "ENTER". Låset signalerar med 2 pip och blink.
5. Knappa in ny 4–6 siffrig kod och sedan "ENTER". Låset signalerar med 2 pip och blink.
6. Knappa in den nya 6–8 siffriga koden igen och sedan "ENTER". Låset signalerar med 2 pip och blink.

Att lägga in Kod 2

1. Öppna låset.
2. Tryck in "*" och sedan "ENTER".
3. Tryck 2 och sedan "ENTER".
4. Knappa in Masterkoden och sedan "ENTER". Låset signalerar med 2 pip och blink.
5. Knappa in ny 4–6 siffrig kod och sedan "ENTER". Låset signalerar med 2 pip och blink.
6. Knappa in den nya 6–8 siffriga koden igen och sedan "ENTER". Låset signalerar med 2 pip och blink

Att byta kombination på Kod 2 utan Masterkod

1. Öppna låset.
2. Tryck in "*" och sedan "ENTER".
3. Tryck 3 och sedan "ENTER".
4. Knappa in nuvarande kod 2 och sedan "ENTER". Låset signalerar med 2 pip och blink.
5. Knappa in ny 4–6 siffrig kod och sedan "ENTER". Låset signalerar med 2 pip och blink.
6. Knappa in den nya 4–6 siffriga koden igen och sedan "ENTER". Låset signalerar med 2 pip och blink

Radera Kod 2

1. Öppna låset.
2. Tryck "*" och sedan "ENTER".
3. Tryck 0 och sedan "ENTER"
4. Knappa in Masterkoden och sedan "ENTER".

För batteribyte, se baksidan →

Att byta batteri

- När batterinivån är låg indikerar låset genom att den röda lampan blinkar 5 gånger, med tillhörande pip efter att "*" tryckts in. Byt då genast batterierna som sitter i ett fack i knappsatsen nedre högra hörn. Skruva först ur skruven som håller batterifacket och dra batterifacket försiktigt nedåt. Byt till 4 stycken 1,5V alkaliska batteri (AAA).