



## BRUKSANVISNING LA GARD HÖGSÄKERHETSLÅS MODELL 66E SVÄNG REGEL MASTER



### 1. Allmänt

Obs! Detta lås måste först grundprogrammeras via dator. När grundprogrammering utförts innehåller låset master, manager samt användare. Se nedan vad respektive kodtyp kan göra:

- Master (ID 0)
  - Ändra kod
  - Läsa av logg
  - Nollställa lås (endast i kombination med manager)
  - Aktivera/blockera/återinföra/radera manager (om detta valts vid grundprogrammeringen)
- Manager (ID 1)
  - Öppna lås
  - Ändra kod
  - Aktivera/kontrollera/blockera/återinföra/radera användare
  - Aktivera/ändra tidsfördröjd öppning
  - Läsa av logg
- Användare (ID 2-9, antal beroende på grundprogrammering)
  - Öppna lås
  - Ändra kod

Programmera alltid med öppen dörr och kontrollera resultatet innan dörren stängs.

### 2. Gör detta först!

Efter låset grundprogrammerats via dator måste masterkod och managerkod ändras.

### 3. Att ändra masterkod

1. Tryck och håll 0 tills låset signalerar med två pip/blink.
2. Tryck masterkoden (fabriksinställning: 5555555) och håll inne sista siffran tills låset signalerar med två pip/blink och lysdioden fortsätter lysa med fast sken.
3. Tryck 0.
4. Tryck ny masterkod (8 siffror).
5. Tryck ny masterkod igen.

### 4. Att läsa av logg

För att läsa av låsets logg krävs dator med särskild programvara, se separat anvisning.

## 5. Att nollställa lås

*Viktigt!* Denna funktion nollställer låset och låset måste sedan grundprogrammeras via dator.

1. Tryck och håll 0 tills låset signalerar med två pip/blink.
2. Tryck masterkoden och håll inne sista siffran tills låset signalerar med två pip/blink och lysdioden fortsätter lysa med fast sken.
3. Tryck 8.
4. Tryck managerkoden. Låset signalerar med ett långt pip.

## 6. Att aktivera manager

*Viktigt!* Denna funktion är bara tillgänglig om den valts vid grundprogrammeringen.

1. Tryck och håll 0 tills låset signalerar med två pip/blink.
2. Tryck masterkoden och håll inne sista siffran tills låset signalerar med två pip/blink och lysdioden fortsätter lysa med fast sken.
3. Tryck 1.
4. Tryck 1.
5. Tryck önskad managerkod.
6. Tryck önskad managerkod igen.

## 7. Att hantera manager

*Viktigt!* Denna funktion är bara tillgänglig om den valts vid grundprogrammeringen.

1. Tryck och håll 0 tills låset signalerar med två pip/blink.
2. Tryck masterkoden och håll inne sista siffran tills låset signalerar med två pip/blink och lysdioden fortsätter lysa med fast sken.
3. Tryck något av nedanstående:
  - För att blockera manager: Tryck 2.
  - För att återinföra manager: Tryck 1.
  - För att radera manager: Tryck 3.
4. Tryck 1.



## BRUKSANVISNING LA GARD HÖGSÄKERHETSLÅS MODELL 66E SVÄNG REGEL MANAGER



### 1. Att öppna och stänga låset

1. Tryck managerkoden (fabriksinställning: 123456). Låset signalerar med två pip/blink.
2. Vrid handtaget till öppet läge och öppna dörren.
3. För att stänga, vrid handtaget till stängt läge. Kontrollera att dörren är låst genom att känna på handtaget.

*Viktigt! Fyra felaktiga koder medför att låset blockeras i fem minuter. Under blockeringstiden signalerar låset med en blinkning var tionde sekund. Två ytterligare felaktiga koder medför att låset blockeras igen.*

### 2. Att öppna och stänga lås med tidsfördröjd öppning

1. Tryck managerkoden. Fördröjningstiden startar och låset signalerar med en blinkning varje sekund.
2. När fördröjningstiden är över startar öppningsbar tid och låset signalerar med två blinkningar varje sekund och ett pip var tionde sekund.
3. Under öppningsbar tid, tryck managerkoden. Låset signalerar med två pip/blink.
4. Vrid handtaget till öppet läge och öppna dörren.
5. För att stänga, vrid handtaget till stängt läge. Kontrollera att dörren är låst genom att känna på handtaget.

*Viktigt! Om väktarkod är aktiverad kan denna kod öppna låset direkt utan tidsfördröjning. Låset öppnar även direkt om väktarkoden matas in under pågående fördröjningstid.*

### 3. Att ändra managerkod

1. Tryck managerkoden (fabriksinställning: 123456) och håll inne sista siffran tills låset signalerar med två pip/blink och lysdioden fortsätter lysa med fast sken.
2. Tryck 0.
3. Tryck ny managerkod.
4. Tryck ny managerkod igen.

### 4. Att aktivera användare

*Viktigt! Endast användare som initierats vid grundprogrammeringen kan aktiveras.*

1. Tryck managerkoden och håll inne sista siffran tills låset signalerar med två pip/blink och lysdioden fortsätter lysa med fast sken.
2. Tryck 1.
3. Tryck användar-ID (2-9).
4. Tryck önskad användarkod.
5. Tryck önskad användarkod igen.

## 5. Att kontrollera användare

1. Tryck managerkoden och håll inne sista siffran tills låset signalerar med två pip/blink och lysdioden fortsätter lysa med fast sken.
2. Tryck och håll inne 1 tills låset signalera med två pip/blink.
3. Tryck användar-ID (2-9). Låset svarar med något av nedanstående:
  - Ett pip: Användaren är aktiv
  - Två pip: Användaren är blockerad
  - Tre pip: Användaren är raderad
  - Ett långt pip: Användaren är ej initierad vid grundprogrammeringen
4. För att avsluta, tryck 0.

## 6. Att hantera användare

1. Tryck managerkoden och håll inne sista siffran tills låset signalerar med två pip/blink och lysdioden fortsätter lysa med fast sken.
2. Tryck något av nedanstående:
  - För att blockera användaren: Tryck 2.
  - För att återinföra användaren: Tryck 1.
  - För att radera användaren: Tryck 3.
3. Tryck användar-ID (2-9).

## 7. Att läsa av logg

För att läsa av låsets logg krävs dator med särskild programvara, se separat anvisning.

## 8. Att aktivera/ändra tidsfördröjd öppning

*Viktigt! Fördröjningstiden kan endast minskas när låset befinner sig i en öppningsbar period.*

1. Tryck managerkoden och håll inne sista siffran tills låset signalerar med två pip/blink och lysdioden fortsätter lysa med fast sken.
2. Tryck 9.
3. Tryck önskad fördröjningstid (00-99 minuter) och sedan önskad öppningsbar tid (00-19 minuter). För att avaktivera tidsfördröjd öppning, tryck 0000.
4. Tryck önskad fördröjningstid och önskad öppningsbar tid igen.



## BRUKSANVISNING LA GARD HÖGSÄKERHETSLÅS MODELL 66E SVÄNG REGEL ANVÄNDARE



### 1. Att öppna och stänga låset

1. Tryck giltig kod. Låset signalerar med två pip/blink.
2. Vrid handtaget till öppet läge och öppna dörren.
3. För att stänga, vrid handtaget till stängt läge och vrid knappsatsen moturs till ursprungsläget. Kontrollera att dörren är låst genom att prova att vrida knappsatsen medurs och känna på handtaget.

*Viktigt! Fyra felaktiga koder medför att låset blockeras i fem minuter. Under blockeringstiden signalerar låset med en blinkning var tionde sekund. Två ytterligare felaktiga koder medför att låset blockeras igen.*

### 2. Att öppna och stänga lås med tidsfördröjd öppning

1. Tryck giltig kod. Fördröjningstiden startar och låset signalerar med en blinkning varje sekund.
2. När fördröjningstiden är över startar öppningsbar tid och låset signalerar med två blinkningar varje sekund och ett pip var tionde sekund.
3. Under öppningsbar tid, tryck giltig kod. Låset signalerar med två pip/blink.
4. Vrid handtaget till öppet läge och öppna dörren.
5. För att stänga, vrid handtaget till stängt läge. Kontrollera att dörren är låst genom att känna på handtaget.

*Viktigt! Om väktarkod är aktiverad kan denna kod öppna låset direkt utan tidsfördröjning. Låset öppnar även direkt om väktarkoden matas in under pågående fördröjningstid.*

### 3. Att ändra kod

1. Tryck giltig kod och håll inne sista siffran tills låset signalerar med två pip/blink och lysdioden fortsätter lysa med fast sken.
2. Tryck 0.
3. Tryck ny kod (samma antal siffror som den tidigare koden).
4. Tryck ny kod igen.

### 4. Att byta batteri

Om låset signalerar med upprepade pip och blink behöver batteriet bytas ut. Batteriet finns i ett fack på knappsatsens undersida eller i en batteribox på dörrens insida. Använd endast alkaliska batterier, Duracell eller Energizer.